


# meelight



- EN** Instructions
- FR** Instructions
- NL** Instructies



[www.meemoobaby.co.uk](http://www.meemoobaby.co.uk)

V3

- Keep all cables out of reach and away from babies and children as they can be a strangulation hazard - the charging base should be placed at least 1 metre away from a baby's cot or child's bed.
- Do not sleep wearing the Meelight or Meeclip.
- Do not allow your baby to teethe on Meelight.
- Do not attempt to disassemble any of the Meelight components - the rechargeable battery and LEDs are not replaceable.
- Do not get Meelight (or any of the components) wet, or immerse in liquid.
- Use only the supplied power adapter, USB lead or a computer's USB port to charge the light.
- If Meelight, the charging base, Meeclip, power adapter or USB lead become damaged, discontinue use immediately.
- Do not store Meelight in hot locations, such as direct sunlight or close to a heater or radiator.
- The charging base and Meeclip contain a small magnet. Avoid use near pacemakers or insulin pumps for diabetes.


## Getting started

- Unpack the Meelight, making sure to keep all packaging out of reach of children, and these instructions safe.
- Connect all parts together as shown in diagram.
- Fully charge the Meelight before using it for the first time. Place the light onto the charging base - it will latch into place. The on/off button should face to the front.
- The light is held steady by a magnet in the charging base. When lifting the light off the charging base, ensure fingers grip and slide underneath the light to avoid the charging base being lifted up as well.



## Meeclip Accessory

- The Meeclip allows you to attach the Meelight to your clothing - eg bra strap or nightwear.
- Attach the Meeclip to clothing.
- Attach Meelight to the Meeclip, see diagram for correct light position.
- Remove Meelight from the Meeclip by gently pulling them apart.



## Frequently Asked Questions

### My Meelight will not turn on, what should I do?

Place your light on the charging base, wait a few minutes and try turning it on. If this does not work, reset the light by pressing the reset button under the light using a pen or paperclip.

### I'm not planning on using my Meelight for a few weeks or months - is there anything special I should do?

To keep the battery in good health, fully charge the Meelight before storing it away and recharge every 6 months, even if you have not used it.

### My Meelight is looking dirty, how do I clean it?

Wipe with a lightly dampened cloth - do not use any harsh cleaning products. Do not immerse in water.

### Why can the medium and high light levels only be used with the timer on?

Here at Meelight we believe too much light at night is not great for sleep, especially for long periods of time. Therefore Meelight can only be left on continuously at the lowest light level.

## Technical

Charger Mains Voltage: 90-260VAC  
Power: Less than 5W  
Operating temperature range: 5-50 C  
Battery type: Non-Replaceable Lithium-Ion Polymer Cell

## Recycling

When your product reaches the end of its life, please dispose of it separately from your household waste and take it to a collection point designated by your local authorities.



## UK Distributor:

Cheeky Rascals Ltd, Stone Barn, The Brows, Farnham Road, Liss, Hampshire, GU33 6JG. [info@cheekyrascals.co.uk](mailto:info@cheekyrascals.co.uk)  
[www.cheekyrascals.co.uk](http://www.cheekyrascals.co.uk) 1 year guarantee included.

## AUS/NZ Distributor:

Danish by Design Pty Ltd [www.danishbydesign.com.au](http://www.danishbydesign.com.au)  
[info@danishbydesign.com.au](mailto:info@danishbydesign.com.au) 1 year guarantee included.


Meelight complies with all relevant safety standards. Meemoobaby and Meelight are registered trademarks.

[www.meemoobaby.co.uk](http://www.meemoobaby.co.uk)



## Veilleuse d'allaitement nocturne

Merci de bien conserver ces instructions, et de les transmettre à tout utilisateur de ce produit.




## Sécurité d'abord

- Ce produit n'est pas un jouet - ne laissez jamais un enfant jouer avec la veilleuse, la base, le clip, le câble ou la prise.
- Tenir hors de la portée des enfants toutes les parties du produit ainsi que son emballage.
- Tenir éloignés des bébés et des enfants tous les câbles, car ils posent un risque de strangulation - la base doit être placée à une distance d'au moins un mètre du berceau ou du lit de l'enfant.
- Ne dormez pas en portant Meelight ou Meeclip.
- Ne laissez pas votre bébé se faire les dents sur Meelight.
- Ne tentez pas de démonter la Meelight ni aucun des ses composants - la batterie rechargeable et les LEDs ne sont pas remplaçables.
- Ne pas mouiller ou immerger Meelight ou ses éléments.
- Ne recharger la veilleuse qu'avec le câble fourni, ou avec un câble USB et le port USB d'un ordinateur.
- Si la veilleuse Meelight, sa base, son clip, sa prise ou son câble sont endommagés, cessez de l'utiliser immédiatement.
- Ne pas ranger Meelight dans un endroit chaud, au soleil ou près d'un radiateur.
- La base de chargement et le Meeclip contiennent un petit aimant. Éviter de l'utiliser près d'un pacemaker ou d'une pompe à insuline pour le diabète.

## Pour commencer

- Déballez Meelight, en prenant soin de garder l'emballage hors de portée des enfants, et ces instructions dans un endroit sûr.
- Assemblez les éléments comme illustré dans le schéma.
- Chargez la Meelight complètement avant de l'utiliser pour la première fois. Placez la veilleuse sur sa base - elle se clickera en place. Le bouton marche/arrêt doit être à l'avant.
- La veilleuse tient sur la base avec un aimant. Quand vous retirez la veilleuse de sa base, glissez vos doigts sous la veilleuse pour éviter de soulever la base avec.




# meelight

EN

## Feeding and Care Night Light

Please keep these instructions safe and pass them on to anyone who may use this product.




## Safety First

- This product is not a toy - never allow a baby or child to play with the light, charging base, Meeclip, USB cable or adapter.
- All product parts and packaging should be kept out of or away from a child's reach.

## Charging your Meelight

- The first charge could take up to 3 hours.
- Low battery charge is indicated by Meelight gently pulsing off/on/ off/on for 2 seconds.
- During charging, the battery charge indicator LED is red and when charging is complete, it will change to green.




## Operation

- Turn Meelight on by pressing and holding the on/off button for 2 seconds.
- The initial setting is Low light level with the timer OFF.
- A short press of the on/off button activates the timer on the Low light level setting. Meelight will flash, indicating the timer function is ON.
- A second short press will select the Medium level with timer ON.
- A third short press will select the High light level with timer ON.
- A fourth short press will return to the initial Low light level setting with the timer OFF.
- When selected, the timer will automatically shut off the light after 30 minutes.
- Turn Meelight off by pressing and holding the on/off button for 2 seconds.


## Chargement

- La première charge peut prendre jusqu'à 3 heures.
- Pour signaler que la batterie est faible, Meelight pulsera doucement pendant 2 secondes.
- Pendant la charge, le LED indicateur de charge est rouge, et passe au vert quand la batterie est chargée complètement.




## Utilisation

- Allumer Meelight en appuyant sur le bouton marche/arrêt pendant 2 secondes.
- Le premier réglage est: "lumière minimum" et minuterie éteinte.
- En appuyant brièvement sur le bouton marche/arrêt vous activez la minuterie pour le réglage "lumière minimum". Meelight flashera pour indiquer que la minuterie est en marche.
- Une deuxième pression rapide active le réglage "lumière moyenne", avec minuterie.
- Une troisième pression rapide sélectionne le réglage "lumière maximum", toujours avec la minuterie.
- Une quatrième pression rapide revient au réglage "lumière minimum" sans minuterie.
- Quand la minuterie est activée, la veilleuse s'éteint automatiquement après 30 minutes.
- Pour éteindre Meelight, appuyer sur le bouton marche/arrêt pendant 2 secondes.



## Accessoire Meeclip

- Meeclip vous permet d'attacher Meelight à vos vêtements, bretelle de soutien-gorge ou pyjama.
- Clipsez Meeclip à votre vêtement.
- Attachez Meelight à Meeclip comme illustré dans le schéma.
- Pour retirer Meelight de Meeclip, tirez pour les séparer.



## Questions fréquentes

### Ma Meelight ne s'allume plus, que faire?

Placez votre veilleuse sur sa base de chargement, attendez quelques minutes et essayez d'allumer. Si cela ne marche pas, réinitialisez Meeclip en appuyant sur le bouton de réinitialisation sous la veilleuse avec la pointe d'un crayon ou un trombone.

### Je ne prévois pas d'utiliser ma Meelight pour plusieurs semaines ou mois - que dois-je faire?

Pour garder la batterie en bon état, chargez Meelight complètement avant de la ranger, et rechargez-la tous les 6 mois, même si vous ne l'avez pas utilisée.

### Ma Meelight est sale, comment la nettoyer?

Essayez avec un linge légèrement humide - n'utilisez pas de détergents agressifs. N'immergez pas dans l'eau.

### Pourquoi seul le réglage "lumière minimum" peut-il être utilisé sans la minuterie?

Chez Meelight, nous pensons que l'excès de lumière nuit au sommeil, surtout dans la durée. C'est pour cela que Meelight ne peut être laissé allumé en continu qu'au minimum d'intensité.

## Données techniques

Chargeur: 90-260VAC

Puissance: <5W

Plage de températures de fonctionnement: 5-50°C

Batterie: Lithium-Ion Polymer non remplaçable

## Recyclage

Quand votre produit arrivera en fin de vie, merci d'en disposer dans le bac de recyclage approprié.



## Distributeur France et Benelux:

Gamin Tout Terrain, 52 Rue Edouard Pailleron, 79019 Paris, France.

contact@gamin-tout-terrain.com

Garantie 2 ans.

Conforme aux exigences de sécurité. Meemoobaby et Meelight sont des marques déposées.


www.meemoobaby.co.uk



- Weg te houden van baby's en kinderen alle kabels, omdat ze een gevaar voor verstikking opleveren - de basis moet minstens op een afstand van een meter van de wieg of kinderbedje geplaatst worden.
- Slaapt niet met de Meelight of Meeclip.
- Laat je baby haar tanden niet op de Meelight.
- Probeer de Meelight niet te openen noch een van haar componenten - de oplaadbare batterij en de LED's zijn niet vervangbaar.
- Doe hem niet nat of dompel Meelight of onderdelen niet onder water.
- Het nachtlamp enkel met de geleverde kabel, of met een USB kabel en een USB poort van de computer opladen.
- Als het nachtlamp Meelight, de basis, de clip of de kabel beschadigd is, stop dan onmiddellijk het gebruik.
- De Meelight niet opbergen op een warme plaats, in de zon of dicht bij een radiator.
- De lader en de Meeclips bevatten een magneet. Vermijd het gebruik dicht bij een pacemaker, een insulinepomp voor biateticus.


## Om te starten

- Pak Meelight uit, houdt de verpakking uit de buurt van kinderen, en bewaar deze instructies op een veilige plaats.
- Sluit alle onderdelen aan, zoals aangegeven op diagram.
- Laad de Meelight volledig op voordat u het gebruikt voor de eerste keer. Plaats de nachtlamp op de voet - het klikt erop. De aan / uit schakelaar moet aan de voorkant staan.
- Het nachtlamp houdt op de basis met een magneet. Wanneer u de nachtlamp van de basis verwijderd, schuift uw vingers onder de nachtlamp om te voorkomen om de lader mee te nemen.



## Laden


- De eerst oplaadbeurt duurt ongeveer 3 uur.
- Om aan te geven dat de batterij bijna leeg is, Meelight zal zachtjes gedurende 2 seconden pulseren.
- Tijdens het opladen, zal de LED-batterij-indicator op rood staan en overgaan op groen wanneer de batterij volledig is opgeladen.



## Gebruik


- Steek de Meelight aan door te drukken op de aan / uit-knop gedurende 2 seconden.
- De eerste instelling is Minimum licht met de timer uit.
- Door kort op de aan / uit knop te drukken van de timer activeert u "minimum licht." Meelight knippert om aan te geven dat de timer loopt.
- Een tweede korte druk stelt "gemiddeld licht" in met timer.
- Met een derde korte druk selecteert u de "maximum licht" aan altijd met de timer.
- Een vierde korte druk zal terugkeren naar de oorspronkelijke instelling "minimum licht" met de timer uit.

- Wanneer de timer is geselecteerd, wordt de lamp automatisch na 30 minuten uitgeschakeld.
- Schakel de Meelight uit door de aan / uit knop 2 seconden ingedrukt te houden.



## Meeclip toebehoren

- Met de Meeclip kunt u Meelight aan uw kleding bevestigen. Bh-band of nachtkleding.
- Bevestig de Meeclip op uw kleding.
- Bevestig de Meelight aan de Meeclip, zie diagram voor de juiste lichtstand.
- Verwijder Meelight uit de Meeclip door ze voorzichtig weg te trekken.



## Dikwijls gestelde vraag

### Mijn Meelight wil niet aan, wat moet ik doen?

Plaats uw licht op de laadbasis, wacht een paar minuten en probeer het aan te zetten. Als dit niet lukt, reset u de Meelight door op de reset knop onder het nachtlamp te drukken met een pen of papierclip.

### Ik ben niet van plan om mijn Meelight voor een paar weken of maanden te gebruiken. Is er iets speciaals dat ik zou moeten doen?

Om de batterij in goede gezondheid te houden, moet u de Meelight opladen voordat u deze opbergt en elke 6 maanden opladen, zelfs als u het niet gebruikt hebt.

### Mijn Meelight ziet er vuil uit, hoe maak ik het schoon maken?

Veeg met een licht bevochtigde doek - gebruik geen harde reinigingsproducten. Dompel niet in water.

### Waarom kunnen de gemiddelde en hoge lichtniveaus alleen worden gebruikt met de timer aan?

Hier bij Meelight geloven we dat te veel licht's nachts niet goed is voor het slapen, vooral voor lange perioden. Daarom kan Meelight alleen continu op het laagste lichtniveau worden gelaten.

## Technische gegevens

Lader: 90-260VAC

Strekke: <5W

Gebruiks temperatuur gevoeligheid: 5-50 C

Batterijen: Lithium-Ion Polymer niet vervangbaar

## Recycling

Als uw product het einde van zijn leven bereikt, verwijder het dan apart van uw huishoudelijk afval en breng het naar een verzamelplaats die door de lokale overheden is aangewezen.



## Verdeler Frankrijk en Benelux:

Gamin Tout Terrain, 52 Rue Edouard Pailleron, 79019 Paris, France.

contact@gamin-tout-terrain.com

Garantie 2 jaar.

Voldoet aan de veiligheidseisen. Meemoobaby en Meelight zijn gedeponeerde handelsmerken.

www.meemoobaby.co.uk




# meelight



## Voeding en zorg nachtlamp

Dank je om deze instructies goed bij te houden, en ze door te geven aan alle gebruikers van dit product.



meemoobaby

## Veiligheid vooreerst

- Dit product is geen speelgoed - laat nooit een kind met deze nachtlamp spelen, de basis, de clip, de kabel of de stekker.
- Buiten het gebruik van kinderen houden alle delen van dit product evenals de verpakking.